

Buku Petunjuk Nokia C2-01

Daftar Isi	
Keselamatan	4
Tentang perangkat Anda	5
Layanan jaringan	5
Persiapan	7
Tombol dan komponen	7
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	7
Memasukkan kartu memori	9
Mengeluarkan kartu memori	9
Mengisi daya baterai	10
Memasang tali telepon	10
Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat	10
Antena GSM	11
Headset	11
Penggunaan dasar	12
Kunci tombol	12
Kode akses	12
Kontrol volume	13
Modus siaga	13
Indikator	13
Menavigasi menu	14
Cara pintas	14
Menu operator	14
Menggunakan perangkat tanpa kartu SIM	15
Menulis teks	15
Account Nokia dan layanan Ovi Nokia	16
Kios Ovi	16
Kontak	16
Panggilan	17
Membuat dan menjawab panggilan	17
Loudspeaker	18
Cara pintas panggilan	18
Log	18
Olahpesan	18
Pesan teks dan multimedia	18
E-mail	20
Mengobrol dengan teman	21
Pesan kilat	21
Pesan audio Nokia Xpress	21
Pesan suara	22
Pengaturan pesan	22
Agenda	22
Jam alarm	22
Kalender dan daftar agenda	23
Web atau Internet	23
Menyambung ke layanan Web	24
Media	24
Kamera dan video	24
Radio FM	25
Perekam Suara	25
Pemutar musik	26
Galeri	27
Pengaturan	28
Profil	28
Nada	28
Tampilan	29
Tanggal dan waktu	29
Sinkronisasi dan pencadangan	29
Konektivitas	29
Panggilan dan telepon	31
Mengembalikan pengaturan pabrik	31
Mencari petunjuk lebih lanjut	32
Dukungan	32
Tentang pembaruan perangkat lunak untuk perangkat	32
Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan perangkat	33
Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC	34

Informasi produk dan keselamatan 34

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesorai dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan (E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900 MHz, serta jaringan UMTS 900/1900/2100 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.



Peringatan:

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakanannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

6 Keselamatan


Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

Sewaktu pengoperasian misalnya, sambungan data kecepatan tinggi yang lebih lama, perangkat akan terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.


Persiapan

Tombol dan komponen

1	Tombol putus/daya
2	Lubang suara
3	Layar
4	Tombol pilihan
5	Tombol Navi™ (tombol gulir)
6	Tombol panggil
7	Keypad



8	Soket pengisi daya
9	Soket headset/Nokia AV Connector (3,5 mm)
10	Lensa kamera
11	Soket Mikro USB
12	Loudspeaker
13	Mikrofon
14	Slot kartu memori
15	Lubang tali telefon



Memasukkan Kartu SIM dan baterai


 **Penting:** Jangan gunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM, kartu micro-SIM dengan adapter, atau Kartu SIM yang dilengkapi konektor mini-UICC (lihat gambar) di perangkat ini. Kartu micro SIM lebih kecil daripada Kartu SIM standar. Perangkat ini tidak mendukung penggunaan kartu micro-SIM dan

penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di kartu.




Kartu SIM dan kontaknya mudah rusak jika tergores atau tertekuk, karenanya hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkan kartu.


- 1 Tekan dan geser penutup belakang ke arah bagian bawah telefon, kemudian lepaskan (1).
- 2 Keluarkan baterai (2).



- 3 Buka dudukan Kartu SIM (3), masukkan Kartu SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah (4), lalu tutup dudukan (5).



- 4 Masukkan baterai (6), kemudian pasang kembali penutup belakang (7).




Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.



Perangkat ini mendukung kartu memori microSD dengan kapasitas hingga 16 GB.

Kartu memori yang kompatibel mungkin diberikan bersama perangkat dan mungkin telah dimasukkan dalam perangkat. Jika tidak, lakukan hal berikut ini:




- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Masukkan kartu ke dalam slot kartu memori dengan bidang kontak menghadap ke atas, lalu tekan hingga terkunci pada tempatnya.
- 3 Tutup penutup slot kartu memori.

Mengeluarkan kartu memori

 **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori saat pengoperasian sedang berlangsung bila kartu tersebut sedang diakses. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Anda dapat mengeluarkan atau mengganti kartu memori saat pengoperasian telepon berlangsung tanpa harus menonaktifkan perangkat, namun pastikan tidak ada aplikasi aktif yang mengakses kartu memori tersebut.



Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik. Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan tindakan berikut:




- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian lepaskan dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Memasang tali telepon

Kaitkan tali telepon, lalu kencangkan.




Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya .



Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Antena GSM



Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Gambar menunjukkan bidang antena GSM bertanda abu-abu.

Headset



Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.



Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Penggunaan dasar

Kunci tombol

Untuk mencegah tombol ditekan secara tidak sengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika pengaman tombol diaktifkan, masukkan kode keamanan bila diminta.

Untuk mengatur agar tombol terkunci secara otomatis setelah waktu yang ditentukan bila perangkat tidak digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaman tbt otom. > Aktif**.

Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Kode akses

Kode keamanan membantu Anda melindungi perangkat dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode, serta mengatur perangkat agar meminta kode. Simpan kode secara rahasia dan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, maka perangkat harus diperbaiki. Biaya tambahan mungkin berlaku, dan semua data pribadi di perangkat mungkin dihapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk mengatur cara perangkat menggunakan pengaturan keamanan dan kode akses, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

Kontrol volume



Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Untuk mengatur volume suara loudspeaker atau lubang suara saat panggilan berlangsung atau bila mendengarkan file audio maupun radio FM, gulir ke atas atau bawah.

Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka ponsel berada dalam modus siaga.

1	Kekuatan sinyal jaringan	
2	Tingkat daya baterai	
3	Nama jaringan atau logo operator	
4	Fungsi tombol pilihan	

Tombol pilihan kiri adalah Ke untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi. Saat melihat daftar, pilih Pilihan > Pilih pilihan untuk melihat fungsi yang tersedia, atau pilih Pilihan > Mengorganisir untuk mengatur fungsi dalam daftar cara pintas Anda.

Agar telepon menampilkan daftar fitur yang dipilih dan informasi yang dapat diakses langsung dari modus siaga, pilih Menu > Pengaturan > Tampilan > Layar Home.

Indikator



- Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
- Anda memiliki pesan yang tidak terkirim, dibatalkan, atau gagal.
- Tombol terkunci.
- Perangkat tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
- Alarm telah ditetapkan.
- Perangkat terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
- Sambungan GPRS atau EGPRS terbuka.
- Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).
- Perangkat terdaftar pada jaringan 3G (UMTS).

-  Bluetooth diaktifkan.
Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup tertentu.
-  Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.
-  Headset tersambung ke perangkat.
-  Perangkat tersambung ke perangkat lain menggunakan kabel data USB.

Menavigasi menu

Fungsi perangkat dikelompokkan ke dalam menu. Tidak semua fungsi menu atau item pilihan dijelaskan di sini.

Di layar awal, pilih **Menu** serta menu dan submenu yang dikehendaki.

Keluar dari tingkat menu aktif

Pilih **Keluar** atau **Kembali**.

Kembali ke layar awal

Tekan tombol putus.

Mengubah tampilan menu

Pilih **Menu > Pilihan > Tampilan menu utama**.

Cara pintas

Dengan cara pintas pribadi, Anda dapat memperoleh akses ke fungsi telepon yang sering digunakan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya**.

Menetapkan fungsi telepon ke tombol pilihan

Pilih **Tombol pil. kanan** atau **Tombol pilihan kiri** dan fungsi dari daftar.

Memilih fungsi cara pintas untuk tombol gulir

Pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang dikehendaki, lalu pilih **Ubah** atau **Pilih** dan fungsi dari daftar.

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Menggunakan perangkat tanpa kartu SIM

Beberapa fitur di perangkat Anda dapat digunakan tanpa memasukkan Kartu SIM, misalnya permainan. Fitur yang tidak tersedia bila profil penerbangan diaktifkan tidak dapat dipilih dalam menu.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediktif.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan) dan input teks prediktif (ditunjukkan dengan). Input teks prediktif tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan **Abc abc** dan **ABC**.

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus nomor (ditunjukkan dengan **123**), tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus nomor ke modus huruf, tekan terus **#**.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan > Bahasa penulisan**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka 2-9 berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Jika karakter yang dikehendaki berikutnya terdapat pada tombol yang sama seperti karakter terakhir, tunggu hingga kursor muncul, lalu masukkan karakter tersebut.

Untuk menyisipkan tanda baca umum dan karakter khusus, tekan **1** beberapa kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****. Untuk menyisipkan spasi, tekan **0**.

Input teks prediktif

Input teks prediktif didasarkan pada kamus internal yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

- 1 Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
- 2 Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.

- Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih Eja. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih Simpan.
- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

3 Mulai tulis kata berikutnya.

Account Nokia dan layanan Ovi Nokia

Anda dapat membuat account Nokia di PC maupun perangkat selular.

Dengan layanan Ovi Nokia dan account Nokia, Anda dapat, misalnya:

- Memperoleh account E-mail Ovi
- Men-download permainan, aplikasi, video, dan nada dering dari Kios Ovi
- Memperoleh informasi lokal terbaru yang terkait dalam bidang pertanian, pendidikan, dan hiburan

Layanan yang tersedia juga dapat beragam menurut negara atau wilayah, dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Untuk membuat account Nokia di lain waktu, gunakan perangkat untuk mengakses layanan Ovi, selanjutnya Anda akan diminta membuat account.

Kios Ovi

 Di Kios Ovi, Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke perangkat. Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Kios Ovi menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular serta relevan dengan minat dan lokasi Anda.

Kontak

Pilih Menu > Kontak.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori perangkat atau di kartu SIM. Dalam memori perangkat, Anda dapat menyimpan kontak dengan nomor dan item teks. Nama dan nomor yang disimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

Menambah kontak

Pilih Tambah baru.

Menambahkan rincian ke kontak

Pastikan memori yang digunakan adalah Telepon atau Telepon dan SIM. Pilih Nama, cari nama, lalu pilih Rincian > Pilihan > Tambah rincian.

Mencari kontak

Pilih Nama, lalu gulir pada daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama.

Menyalin kontak ke memori lain

Pilih Nama, cari kontak, lalu pilih Rincian > Pilihan > Salin nomor. Di kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Memilih lokasi penyimpanan kontak, tampilan kontak, dan penggunaan memori untuk kontak

Pilih Pengaturan.

Mengirim kartu nama

Dalam daftar kontak, cari kontak, lalu pilih Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama. Anda dapat mengirim dan menerima kartu nama dari perangkat yang mendukung standar vCard.

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Membuat panggilan

Masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan area jika perlu, kemudian tekan tombol panggil. Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai kode awal internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, jika perlu, lalu nomor telepon.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil.

Menolak panggilan

Tekan tombol putus.

Mengatur volume suara

Saat panggilan telepon berlangsung, gulir ke atas atau bawah.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih Loudsp. atau Handset untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.



Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Cara pintas panggilan

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

Pilih Menu > Kontak > Panggilan cepat, gulir ke angka yang dikehendaki (2-9), lalu pilih Pilih. Masukkan nomor telepon yang dikehendaki atau pilih Cari, lalu pilih kontak yang disimpan.

Mengaktifkan panggilan cepat

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif.

Membuat panggilan menggunakan panggilan cepat

Dalam modus siaga, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

Log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, dan data serta aktivitas sinkronisasi, pilih Menu > Log dan pilihan yang sesuai.

Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Olahpesan

Anda dapat mengirim serta menerima pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, dan pesan kilat. Anda juga dapat mengirim dan menerima e-mail. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar yang dikehendaki. Ponsel akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jumlah total karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman akan ditampilkan.

Untuk mengirim pesan, nomor pusat pesan yang benar harus tersimpan di perangkat. Biasanya, nomor ini ditetapkan secara default melalui kartu SIM Anda.

Untuk menetapkan nomor secara manual, lakukan yang berikut:

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan.
- 2 Masukkan nama dan nomor yang diberikan oleh penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya agar dapat dikirim melalui MMS.

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan langganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda.

Membuat pesan

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Buat pesan dan jenis pesan.
- 2 Masukkan nomor atau alamat e-mail penerima (layanan jaringan) pada kolom Ke:. Untuk memilih penerima, pilih Tambah. Anda dapat memilih lebih dari satu penerima.
- 3 Tulis pesan Anda pada kolom Teks:. Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih Pilihan > Sisipkan simbol.

Untuk melampirkan isi pesan, gulir ke panel lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki. Jenis pesan akan berubah secara otomatis menjadi pesan multimedia.

4 Pilih Kirim.

 **Catatan:** Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Penyedia layanan mungkin mengenakan biaya yang berbeda, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail

Mengkonfigurasi e-mail

Pilih Menu > Olahpesan > E-mail.

Jika belum memiliki account e-mail, Anda dapat membuat account Nokia yang mencakup layanan E-mail Ovi.

- 1 Pilih Dapatkan E-mail Ovi.
- 2 Ikuti petunjuk.

Membaca, menulis, dan mengirim e-mail

Pilih Menu > Olahpesan > E-mail.

Membaca e-mail

Pilih e-mail dan Buka.

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

E-mail yang memiliki lampiran, misalnya foto, ditandai dengan ikon klip kertas. Beberapa lampiran mungkin tidak kompatibel dengan perangkat dan tidak dapat ditampilkan di perangkat.

Melihat lampiran

Pilih lampiran dan Lihat.

Menulis e-mail

Pilih Pilihan > Buat Baru.

Melampirkan file ke e-mail

Pilih Pilihan > Lampirkan file.

Mengirim e-mail

Pilih Kirim.

Menutup aplikasi e-mail

Pilih Sign Out.

Mengobrol dengan teman

Anda dapat mengobrol dengan pengguna lain yang online menggunakan perangkat.

Anda dapat menggunakan account yang ada untuk komunitas IM yang didukung oleh perangkat. Jika tidak terdaftar di layanan IM, Anda dapat membuat account untuk layanan IM menggunakan komputer atau perangkat. Menu yang tersedia dapat beragam, tergantung pada layanan IM.

Untuk menyambung ke layanan, pilih Menu > Olahpesan > Pesan Cepat, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat diterima.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Buat pesan > Pesan kilat.
- 2 Masukkan nomor penerima pada kolom Ke:. Untuk memilih penerima, pilih Tambah. Anda dapat memilih lebih dari satu penerima.
- 3 Tulis pesan dalam kolom Pesan:. Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih Pilihan > Sisipkan simbol.
- 4 Pilih Kirim.

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio sebagai pesan multimedia dengan cara yang mudah.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih Buat pesan > Pesan audio. Perekam suara akan terbuka.
- 2 Untuk merekam pesan, pilih ●.
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih ■.

- 4 Masukkan nomor penerima pada kolom Ke:. Untuk memilih penerima, pilih Tambah. Anda dapat memilih lebih dari satu penerima.
- 5 Pilih Kirim.

Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda untuk berlangganan agar dapat menggunakananya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus 1.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih Menu > Olahpesan > Pesan suara, lalu pilih No. kotak psn suara.

Pengaturan pesan

Pilih Menu > Olahpesan, lalu pilih Pengatur pesan.

Pilih dari berikut ini:

Pengaturan umum — Menetapkan ukuran font untuk pesan dan mengaktifkan smiley grafis.

Pesan teks — Mengkonfigurasi pusat pesan untuk pesan teks dan mengaktifkan laporan pengiriman.

Pesan multimedia — Membolehkan laporan pengiriman serta penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia.

Pesan layanan — Mengaktifkan pesan layanan serta mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan.

Agenda

Jam alarm

Anda dapat menetapkan alarm agar berbunyi pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih Menu > Agenda > Jam alarm.
- 2 Tetapkan alarm, lalu masukkan waktu alarm.
- 3 Agar alarm berbunyi pada hari tertentu, pilih Ulang: > Aktif, lalu pilih hari.
- 4 Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke perangkat.

5 Tetapkan durasi batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, lalu kembali berbunyi.

Kalender dan daftar agenda

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**. Tanggal hari ini dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Menambah catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**.

Melihat rincian catatan

Gulir ke catatan, lalu pilih **Lihat**.

Menghapus semua catatan dari kalender

Pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Melihat daftar agenda

Pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Daftar agenda ditampilkan dan diurut berdasarkan prioritas. Untuk menambah, menghapus, maupun mengirim, menandai sebagai telah selesai, atau mengurutkan daftar agenda berdasarkan tenggat waktu, pilih **Pilihan**.

Web atau Internet

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser telepon. Tampilan halaman Web mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Web.

Tergantung pada telepon Anda, di dalam menu, fungsi penelusuran Web mungkin ditampilkan sebagai Web atau Internet, untuk selanjutnya disebut Web.

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menyambung ke layanan Web

Pilih Menu > Internet > Home. Atau, dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai menelusuri halaman. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda di berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Media

Kamera dan video

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2048x1536 piksel.

Modus kamera

Menggunakan fungsi gambar diam

Pilih Menu > Media > Kamera.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gulir ke atas atau bawah.

Mengambil foto

Pilih Ambil.

Menetapkan waktu dan modus pratinjau

Pilih Pilihan > Pengaturan > Wkt pratinjau foto.

Mengaktifkan timer otomatis

Pilih Pilihan > Timer otomatis.

Modus video

Menggunakan fungsi video

Pilih Menu > Media > Kamera video.

Memulai perekaman klip video

Pilih Rekam.

Beralih antara modus kamera dan video

Dalam modus kamera maupun video, gulir ke kiri atau kanan.

Radio FM

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena ponsel. Headset atau aksesoris yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Media > Radio.

Mencari stasiun di sekitar

Tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun

Setel ke stasiun yang dikehendaki, lalu pilih Pilihan > Simpan stasiun.

Beralih di antara stasiun yang disimpan

Gulir ke kiri maupun kanan untuk beralih di antara stasiun atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun yang dikehendaki.

Mengatur volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Membiarkan radio berjalan di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menutup radio

Tekan terus tombol putus.

Perekam Suara

Pilih Menu > Media > Perekam.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Memulai perekaman

Pilih ikon rekam.

Memulai perekaman saat panggilan berlangsung

Pilih Pilihan > Rekam. Saat merekam panggilan, pegang telepon pada posisi biasa di telinga Anda. Rekaman akan tersimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Mendengarkan perekaman terakhir

Pilih Pilihan > Ptr rekaman t'akhir.

Mengirim perekaman terakhir dalam pesan multimedia

Pilih Pilihan > Krm rekaman akhir.

Pemutar musik

Perangkat Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu atau file suara MP3 maupun AAC lainnya.

**Peringatan:**

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Media > Pemutar media.

Memulai atau menjeda pemutaran

Tekan tombol gulir.

Beralih ke awal lagu saat ini

Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya

Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Gulir ke kanan.

Memutar mundur lagu saat ini

Tekan terus tombol gulir ke kiri.

Memutar maju cepat lagu saat ini

Tekan terus tombol gulir ke kanan.

Mengatur volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Mengalihkan pemutar musik ke diam atau bersuara

Tekan #.

Membiarakan pemutar musik berjalan di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menutup pemutar musik

Tekan terus tombol putus.

Galeri

Ponsel ini mendukung sistem manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap konten dan kunci aktivasi sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) berbeda untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten yang dilindungi DRM baru. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten dilindungi DRM yang terdapat di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau penggunaan konten yang bukan dilindungi oleh DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) dilengkapi kunci aktivasi terkait untuk menentukan hak Anda dalam menggunakan konten.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten.

Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer kunci pengaktifan yang perlu dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda mungkin juga perlu mengembalikan kunci pengaktifan jika file pada perangkat rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci pengaktifan dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan hilang jika file pada perangkat rusak. Jika kunci aktivasi atau konten hilang,

kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat akan terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Melihat konten Galeri

Pilih Menu > Galeri.

Pengaturan

Profil

Menunggu panggilan namun perangkat tidak boleh berdering? Terdapat berbagai grup pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih Menu > Pengaturan > Profil.

Pilih profil yang dikehendaki dan dari yang berikut:

Aktifkan — Mengaktifkan profil.

Personalisasi — Memodifikasi pengaturan profil.

Jangka waktu — Mengatur profil agar aktif hingga waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil berakhir, profil sebelumnya tanpa waktu yang ditetapkan akan aktif.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.



Peringatan:

Pada profil Penerbangan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Jika Anda harus membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil Penerbangan, masukkan nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat ke dalam bidang kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil Penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Nada

Anda dapat memodifikasi pengaturan nada profil aktif yang dipilih.

Pilih Menu > Pengaturan > Nada. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu Profil.

Tampilan

Pilih Menu > Pengaturan > Tampilan.

Anda dapat melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lainnya yang terkait dengan tampilan perangkat.

Tanggal dan waktu

Pilih Menu > Pengaturan > Tgl dan waktu.

Menetapkan tanggal dan waktu

Pilih P'aturan tgl & wkt.

Menetapkan format tanggal dan waktu

Pilih Format tgl & waktu.

Memperbarui waktu secara otomatis berdasarkan zona waktu saat ini

Pilih P'baruan wkt otom. (layanan jaringan).

Sinkronisasi dan pencadangan

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkr. & cdngkn.

Pilih dari berikut ini:

Switch telepon — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan perangkat lain, misalnya kontak, entri kalender, catatan, atau pesan.

Buat cadangan — Mencadangkan data yang dipilih ke perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

Kembalikan cad. — Mengembalikan data dari cadangan di perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung. Untuk melihat rincian file cadangan, pilih Pilihan > Rincian.

Transfer data — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan server jaringan (layanan jaringan).

Konektivitas

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur yang dapat digunakan untuk tersambung ke perangkat lain untuk mengirim atau menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda tersambung ke perangkat menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, dan generic audio video distribution. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Bila perangkat nirkabel menggunakan modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan aksesori terpasang yang kompatibel, misalnya car kit, untuk melakukan atau menerima panggilan.

Perangkat nirkabel tidak akan melakukan panggilan sewaktu berada dalam modus ini, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat.

Untuk melakukan panggilan, Anda harus keluar dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci untuk membuka penguncian terlebih dulu.

Membuka sambungan Bluetooth

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth.
- 2 Pilih Nama telefon, lalu masukkan nama perangkat.
- 3 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif.** ♦ menunjukkan bahwa konektivitas Bluetooth telah aktif.
- 4 Untuk menyambungkan perangkat ke aksesori audio, pilih **Samb. ke aksr audio,** lalu pilih aksesori.
- 5 Untuk memasangkan perangkat dengan perangkat Bluetooth dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru.**
- 6 Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah.**
- 7 Masukkan kode akses (hingga 16 karakter) di perangkat, lalu bolehkan sambungan ke perangkat Bluetooth lainnya.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Menyambungkan PC ke Internet

Anda dapat menggunakan teknologi Bluetooth untuk menyambungkan PC yang kompatibel ke Internet. Perangkat harus dapat tersambung ke Internet (layanan jaringan) dan PC harus mendukung teknologi Bluetooth. Setelah tersambung ke

layanan NAP (network access point) pada perangkat dan membuat pasangan dengan PC, perangkat akan secara otomatis membuka sambungan data paket ke Internet.

Paket data

GPSR (general packet radio service) adalah layanan jaringan yang dapat digunakan ponsel untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Untuk menentukan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** dan dari berikut ini:

Jika diperlukan — Membuat sambungan data paket bila diperlukan oleh aplikasi. Sambungan akan tertutup bila aplikasi ditutup.

Selalu online — Secara otomatis menyambung ke jaringan data paket bila perangkat diaktifkan.

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk info rinci, lihat dokumentasi Nokia Ovi Suite.

Panggilan dan telepon

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan**.

Mengalihkan panggilan masuk

Pilih **P'alianan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Secara otomatis menghubungi ulang 10 kali setelah upaya gagal

Pilih **Pgln ulang otomatis > Aktif**.

Mendapatkan pemberitahuan panggilan masuk saat terdapat panggilan aktif

Pilih **Panggilan tunggu > Aktifkan** (layanan jaringan).

Menampilkan atau menyembunyikan nomor dari pengguna yang dihubungi

Pilih **Kirim ID pmgl saya** (layanan jaringan).

Menetapkan bahasa tampilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan perangkat ke pengaturan default, pilih **Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr**.

Untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi, pilih **Hanya pengaturan**.

Untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci pengaktifan, pilih **Semua**.

Mencari petunjuk lebih lanjut

Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk dengan cermat.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, cadangkan selalu data Anda.

Tentang pembaruan perangkat lunak untuk perangkat

Dengan pembaruan perangkat lunak perangkat, Anda dapat memperoleh fitur baru dan fungsi yang disempurnakan untuk perangkat. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa perangkat.

Sebaiknya cadangkan data pribadi Anda sebelum memperbarui perangkat lunak perangkat.



Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Setelah memperbarui perangkat lunak untuk perangkat, informasi dalam buku petunjuk mungkin tidak sesuai lagi dengan pembaruan tersebut.

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan perangkat

Ingin meningkatkan performa perangkat serta mendapatkan pembaruan aplikasi dan fitur hebat baru? Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat. Anda juga dapat mengatur perangkat agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Pilih Menu > Pengaturan.



- 1 Pilih Telepon > Pembaruan telefon.
- 2 Untuk menampilkan versi perangkat lunak saat ini dan memeriksa apakah pembaruan tersedia, pilih Rinc. prgkt lnk baru.
- 3 Untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak, pilih D'load prgkt lnk tlp. Ikuti petunjuk.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih Instl p'br. prgkt lnk.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Memeriksa pembaruan perangkat lunak secara otomatis

Pilih P'br. prkt lnk otom., lalu tentukan frekuensi pemeriksaan pembaruan perangkat lunak baru.

Penyedia layanan dapat mengirim pembaruan perangkat lunak melalui udara secara langsung ke perangkat Anda (layanan jaringan).

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC

Anda juga dapat menggunakan aplikasi PC Nokia Ovi Suite untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet berkecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambung perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Ovi Suite, kunjungi www.ovi.com/suite.

Informasi produk dan keselamatan

Aksesoris

Aksesoris asli Nokia



Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membantalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5C

Waktu bicara:

Hingga 4,5 jam (WCDMA)/8,75 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 450 jam (WCDMA)/430 jam (GSM).



Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5C. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3 . Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada

permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.



Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Performa sebenarnya akan tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi jaringan, pengaturan perangkat yang dipilih, fitur perangkat yang digunakan (atau yang berjalan di latar belakang), kondisi baterai, dan temperatur ruang. Panggilan keluar akan mempengaruhi waktu siaga perangkat ini dan jumlah waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling .

Informasi keselamatan tambahan

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan

tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhil petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, penggeraman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesoris di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.
 - Hapus pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan perangkat tidak berada dalam profil offline atau penerbangan.
- 3 Untuk mengosongkan layar, tekan tombol putus beberapa kali.
- 4 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 5 Tekan tombol panggil.
- 6 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

 **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,20 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

**CE 0434
CE 0168**

Nokia melakukan transisi ke Lembaga Sertifikasi UE lain dan produk ini telah disetujui sebagai produk yang sesuai dengan peraturan UE oleh kedua Lembaga Sertifikasi tersebut. Salah satu tanda CE yang ditampilkan mungkin akan dicantumkan pada produk selama masa transisi ini.

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-721 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging, dan logo Nokia Original Enhancements adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Mencakup perangkat lunak kriptografi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegl.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi maupun dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEMBERI PERNYATAAN ATAU JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, MAUPUN HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat peralatan penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.