

Altifalante Com Carregamento Sem Fios JBL PowerUp da Nokia, MD-100W

Índice**Acerca do seu altifalante 3****Acerca do Qi 3****Acerca da conectividade Bluetooth 4****Teclas e componentes 5****Ligar o altifalante 6****Emparelhar o seu dispositivo 6**

Emparelhar e ligar 6

Emparelhar o altifalante utilizando
NFC 7Emparelhar o altifalante
manualmente 7

Limpar os emparelhamentos 8

Reproduzir música 8**Carregar outro dispositivo através
de uma ligação sem fios 10****Ligar a outro dispositivo em
movimento 10****Suporte 11****Informações sobre o produto e
segurança 11**

Acerca do seu altifalante

Com o altifalante sem fios Nokia MD-100W pode ouvir música com alta qualidade de som no seu telemóvel ou noutro dispositivo compatível, como é o caso de um leitor de música. Pode estabelecer ligação a outro dispositivo sem interromper a música. Também pode utilizar um cabo de áudio padrão (3,5 mm) para ligar o seu dispositivo ao conector áudio do altifalante. O produto vem com um cabo de áudio.

O altifalante sem fios Nokia MD-100W pode igualmente ser utilizado como um carregador sem fios. Para carregar um dispositivo compatível com Qi, coloque-o na área de carregamento sem fios por cima do altifalante.

Aviso:


Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Alguns componentes do produto são magnéticos. O produto poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de armazenamento magnéticos junto do produto, uma vez que as informações guardadas nestes suportes poderão ser apagadas.

A superfície deste produto não contém níquel.

Acerca do Qi

Qi é uma norma internacional que torna possível o carregamento sem fios do seu dispositivo. Com um dispositivo compatível com Qi, não é necessário ligar qualquer cabo. Basta colocar o dispositivo na superfície de carregamento.




O Qi funciona por indução magnética e é actualmente concebido para dispositivos que utilizem 5 watts ou menos de energia, como telemóveis. Os carregadores e dispositivos Qi utilizam a mesma frequência, assim se as suas áreas activas estiverem em contacto, todos os produtos Qi são compatíveis, independentemente do fabricante ou da marca. Para mais detalhes, consulte os manuais de utilizador dos dois dispositivos.

Acerca da conectividade Bluetooth


Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, como, por exemplo, telemóveis.

Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.




Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: A2DP e AVRCP. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Teclas e componentes




- 1 Tecla para baixar volume
- 2 Tecla para aumentar volume
- 3 Área NFC
- 4 Ir para a faixa anterior
- 5 Tecla reproduzir ou pausar
- 6 Ir para a faixa seguinte
- 7 Indicador de alimentação e de estado do Bluetooth
- 8 Tecla Bluetooth



- 9 Área de carregamento sem fios
- 10 Indicadores do estado de carregamento sem fios

- 11 Tecla de alimentação
- 12 Conector para fonte de alimentação
- 13 Conector de serviço
- 14 Conector de áudio (3,5 mm)

Ligar o altifalante



- 1 Ligue o cabo da fonte de alimentação ao conector no altifalante.
- 2 Ligue uma ficha adequada ao adaptador de CA da fonte de alimentação.
- 3 Ligue a fonte de alimentação a uma tomada.
- 4 Prima a tecla de alimentação.

Se nunca emparelhou o altifalante com um dispositivo, ou se limpou os emparelhamentos, o altifalante entra automaticamente em modo de emparelhamento quando é ligado e a luz indicadora do Bluetooth começa a piscar lentamente.

Se já emparelhou o altifalante com um ou vários dispositivos, o altifalante liga-se ao último dispositivo com o qual foi utilizado.

Se o altifalante não estiver ligado a outro dispositivo, ou se não tiver uma ligação áudio ou outra actividade no espaço de 30 minutos, muda para modo de espera e desliga todas as luzes indicadoras.

Emparelhar o seu dispositivo

Emparelhar e ligar

Antes de utilizar o altifalante com um telemóvel ou outro dispositivo compatível pela primeira vez, deve emparelhá-lo e ligá-lo ao dispositivo.

Só pode ligar o altifalante a um dispositivo de cada vez, mas pode ligar a outro dispositivo enquanto se desloca.


Quando o altifalante estiver ligado, a luz indicadora do estado do Bluetooth fica azul.

Se o dispositivo ligado ficar fora do alcance do Bluetooth, o altifalante tenta ligar-se novamente durante 3 minutos. Quando o dispositivo ficar novamente dentro do alcance, liga-se de novo ao dispositivo automaticamente.

Também pode utilizar um cabo de áudio padrão (3,5 mm) para ligar o seu dispositivo ao conector áudio do altifalante. Quando liga o altifalante e o dispositivo com uma ligação através de cabo, o Bluetooth é automaticamente desligado e a luz indicadora do Bluetooth passa a branco.

Emparelhar o altifalante utilizando NFC

Com a funcionalidade de Near Field Communication (NFC), pode facilmente emparelhar o altifalante com o seu dispositivo compatível.




Se o seu dispositivo suportar NFC, ligue a funcionalidade NFC e toque na área NFC do altifalante com a área NFC do dispositivo. O altifalante liga-se automaticamente ao dispositivo. Alguns dispositivos podem pedir uma confirmação da ligação. Para informações pormenorizadas sobre o NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Se o seu dispositivo não suportar NFC, emparelhe o altifalante manualmente.

Emparelhar o altifalante manualmente

Pode emparelhar o altifalante manualmente com o Bluetooth.



- 1 Ligue o altifalante e o telemóvel ou outro dispositivo compatível.
- 2 Se anteriormente emparelhou o seu altifalante com outro dispositivo, prima sem soltar  durante 2 segundos para ligar o Bluetooth.
- 3 No espaço de 3 minutos, ligue o Bluetooth no seu telemóvel e procure dispositivos Bluetooth. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do telemóvel.
- 4 No telemóvel, escolha o altifalante na lista de dispositivos detectados.
- 5 Se tal lhe for pedido, introduza a senha **0000**.

Limpar os emparelhamentos

Pode limpar a lista de dispositivos emparelhados no altifalante.

Desligue o altifalante, prima sem soltar  e a tecla de alimentação durante 5 segundos. As luzes indicadoras branca e vermelha alternam.


Se premir sem soltar o  e a alimentação também restaura as definições de fábrica no seu altifalante.

Depois de limpar os emparelhamentos, deve emparelhar o altifalante antes de o poder utilizar novamente. Quando activa o altifalante, o modo de emparelhamento activa-se automaticamente.

Se a lista de dispositivos emparelhados no altifalante estiver limpa, limpe igualmente o emparelhamento do dispositivo antes de emparelhar novamente.

Reproduzir música

Ao mesmo tempo que reproduz música no telemóvel, pode igualmente controlar a música com o altifalante.



Reproduzir uma música

Escolha uma música na lista do leitor de música e prima o ►► para activar, pausar ou retomar a reprodução.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música é colocada em pausa.

Reproduzir a música seguinte

Prima a ►►.

Reproduzir a música anterior

Prima a ◀◀.

Ajustar o volume

Prima a + ou a - .

Silenciar a música

Prima a + e a - em simultâneo.


Anular o silenciamento da música

Prima a + ou a - , ou ambas em simultâneo.

⚠ Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado.

Carregar outro dispositivo através de uma ligação sem fios



Coloque o telemóvel ou outro dispositivo compatível na área de carregamento sem fios por cima do altifalante. As luzes indicadoras de carregamento passam a branco e piscam intermitentemente durante o processo de carga. Ajuste a posição do telemóvel se as luzes indicadoras de carregamento piscarem rapidamente. Quando o telemóvel estiver completamente carregado, as luzes indicadoras de carregamento apagam-se imediatamente.

Pode ouvir música durante o carregamento, mas certifique-se de que a música não está muito alta. As vibrações podem separar o telemóvel do altifalante.

É normal que o altifalante e o telemóvel aqueçam e poderão aquecer ainda mais se utilizar o telemóvel para, por exemplo, efectuar stream de música durante o carregamento. O altifalante desliga-se automaticamente se ficar demasiado quente. Aguarde 5 minutos e tente novamente.

Mantenha o altifalante livre de objectos em redor. Se estiver algo sobre o altifalante além do telemóvel, o altifalante não carrega e as luzes indicadoras de carregamento piscarão rapidamente.

Ligar a outro dispositivo em movimento

Altere com os seus amigos a reprodução de música. Pode alterar o dispositivo ligado enquanto se desloca sem parar a música.

- 1 Ao reproduzir música a partir do dispositivo ligado, prima sem soltar **⌘** durante 2 segundos.
- 2 Emparelhe e ligue-se a outro dispositivo. A música continua a ser reproduzida até o emparelhamento estar concluído.
- 3 Reproduza a música no dispositivo que acabou de ligar.

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu dispositivo ou quando não tiver a certeza sobre como o seu dispositivo deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel cuidadosamente.

Caso tenha algum problema, restaure as definições de fábrica.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação.

Informações sobre o produto e segurança

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Utilize o carregador apenas para funções específicas. A utilização indevida ou a utilização de carregadores incompatíveis pode representar perigo de incêndio, explosão ou outros riscos. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.
- Não tente carregar um dispositivo com um invólucro da bateria danificado, rachado ou aberto ou um dispositivo que não seja compatível com Qi.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo e deformar ou derreter os plásticos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Informações adicionais sobre segurança**Dispositivos clínicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 1588

NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-100W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.