

JBL PlayUp – mobiler Wireless-Lautsprecher für Nokia, MD-51W

Ausgabe 1.2

Inhalt**Informationen zum Lautsprecher 3****Informationen zu Bluetooth
Verbindungen 3****Erste Schritte 4**

Tasten und Komponenten 4

Laden des Akkus 5

Einschalten des Lautsprechers 6

Koppeln des Geräts 6Koppeln und Herstellen einer
Verbindung 6Koppeln des Lautsprechers mithilfe
von NFC 7Manuelles Koppeln des
Lautsprechers 7

Trennen der Kopplungen 8

Musik hören 8

Musikwiedergabe 8

Herstellen einer Verbindung mit
einem anderen Gerät, während Sie
unterwegs sind 9**Support 10****Produkt- und Sicherheitshinweise 10**

Informationen zum Lautsprecher

Mit dem mobilen Wireless-Lautsprecher Nokia JBL PlayUP können Sie Ihre Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen kompatiblen Gerät, z. B. ein Musik-Player, in hoher Audioqualität genießen. Ein einzelner Lautsprecher reicht aus, um Musik im ganzen Raum erschallen zu lassen. Sie können den Lautsprecher unterwegs ohne Unterbrechung der Musikwiedergabe an ein anderes Gerät anschließen. Außerdem können Sie das Gerät auch mit einem Standard-Audiokabel (3,5 mm) an den Audioausgang des Lautsprechers anschließen. Der Lautsprecher wird mit einem Audiokabel geliefert, das im Lautsprecher aufbewahrt werden kann.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.

Warnung:


Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth können Sie kabellose Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten herstellen, z. B. Mobiltelefonen.


Die Geräte müssen sich nicht in direkter Sichtlinie zueinander befinden, dürfen aber höchstens 10 Meter voneinander entfernt sein. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können sich störend auf die Verbindung auswirken.



Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR . Folgende Profile werden unterstützt: A2DP und AVRCP . Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten



- 1 Abdeckung des Kabelfachs
- 2 Abdeckung des Akkufachs
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Ladegerätanschluss
- 5 Audioausgang (3,5 mm)

- 6 Lauter-Taste
- 7 Statusanzeige des Akkus
- 8 Leiser-Taste
- 9 NFC-Bereich
- 10 Statusanzeige für Akkuladung und Bluetooth
- 11 Bluetooth Taste

Teile des Produkts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Produkt magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Produkts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.

Laden des Akkus

Bevor Sie den Lautsprecher verwenden können, müssen Sie den Akku einlegen und laden. Öffnen Sie dazu die Abdeckung des Kabelfachs und dann die Abdeckung des Akkufachs. Richten Sie die Kontakte des Akkus auf die Anschlüsse im Akkufach aus, und legen Sie den Akku ein.



Wenn die Akkuladung des Lautsprechers niedrig ist, blinkt die Statusanzeige des Akkus rot. Während der Akku geladen wird, leuchtet die Statusanzeige durchgehend.

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2 Verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Ladegerätanschluss des Lautsprechers.
- 3 Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie zuerst die Verbindung zwischen Ladegerät und Lautsprecher und dann zwischen Ladegerät und Steckdose.

Sie können den Akku auch über ein kompatibles USB-Kabel laden. Das Laden über USB kann länger dauern. Das Laden funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie den Lautsprecher über ein USB-Hub ohne eigene Stromversorgung anschließen. Der Lautsprecher wird schneller geladen, wenn das Laden über die Netzsteckdose erfolgt.

Wenn Sie den Akku über USB laden möchten, können Sie dazu nur die USB-Verbindung am Lautsprecher nutzen.

Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs, um den Akku herauszunehmen.

Überprüfen der Akkuladung

Um die Akkuladung zu überprüfen, drücken Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher schnell auf den Ein-/Aus-Schalter. Die Statusanzeige des Akkus zeigt die Akkuladung an. Wenn die Statusanzeige grün leuchtet, ist der Akku ausreichend geladen. Leuchtet die Statusanzeige gelb, sollten Sie den Akku möglichst bald aufladen. Wenn die Statusanzeige rot blinkt, laden Sie den Akku auf.

Einschalten des Lautsprechers

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis der Lautsprecher eingeschaltet wird.

Wenn Sie den Lautsprecher noch nie mit einem Gerät gekoppelt haben oder wenn Sie die Kopplungen getrennt haben, wird der Kopplungsmodus im Lautsprecher automatisch aktiviert und die Bluetooth Statusanzeige beginnt, langsam zu blinken.

Wenn Sie den Lautsprecher bereits mit einem oder mehreren Geräten gekoppelt haben, stellt der Lautsprecher mit dem Gerät eine Verbindung her, mit dem er zuletzt verwendet wurde.

Wenn der Lautsprecher nicht innerhalb von 30 Minuten mit einem Gerät verbunden wird, kehrt der Lautsprecher zur Ausgangsanzeige zurück und die Bluetooth Statusanzeige leuchtet nicht mehr.

Koppeln des Geräts

Koppeln und Herstellen einer Verbindung

Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät verwenden, müssen Sie den Lautsprecher mit dem Mobiltelefon bzw. Gerät koppeln und eine Verbindung herstellen.

Sie können den Lautsprecher nur jeweils mit einem Gerät verbinden, unterwegs aber können Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen.

Wenn der Lautsprecher verbunden ist, leuchtet die Bluetooth Statusanzeige blau.


Wenn das verbundene Gerät die Bluetooth Reichweite verlässt, versucht der Lautsprecher drei Minuten lang, die Verbindung wiederherzustellen. Wenn sich das Gerät wieder innerhalb der Reichweite befindet, stellt der Lautsprecher automatisch eine Verbindung her.

Außerdem können Sie das Gerät auch mit einem Standard-Audiokabel (3,5 mm) an den Audioausgang des Lautsprechers anschließen. Wenn Sie den Lautsprecher über ein Kabel an das Gerät anschließen, wird die Bluetooth Funktion automatisch ausgeschaltet und die Bluetooth Statusanzeige leuchtet weiß.

Koppeln des Lautsprechers mithilfe von NFC

Mithilfe von NFC (Near Field Communication) können Sie den Lautsprecher auf einfache Weise mit Ihrem Mobiltelefon oder mit einem anderen kompatiblen Gerät koppeln und eine Verbindung herstellen.

Wenn Ihr Mobiltelefon NFC unterstützt, schalten Sie zuerst die NFC-Funktion ein und berühren Sie dann den NFC-Bereich des Lautsprechers mit dem NFC-Bereich des Mobiltelefons. Das Mobiltelefon stellt automatisch eine Verbindung mit dem Lautsprecher her. Unter Umständen fordern einige Mobiltelefone eine Bestätigung beim Herstellen der Verbindung an. Weitere Informationen zu NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.



Entsperrn Sie vor Nutzung der NFC-Funktion den Bildschirm Ihres Mobiltelefons und aktivieren Sie die NFC-Funktion auf dem Telefon.

Wenn Ihr Mobiltelefon die NFC-Funktion nicht unterstützt, koppeln Sie den Lautsprecher manuell.

Zum Beenden der Verbindung berühren Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers mit dem NFC-Bereich des Mobiltelefons.

Manuelles Koppeln des Lautsprechers

Sie können Ihren Lautsprecher manuell über die Bluetooth Funktion koppeln.

- 1 Schalten Sie den Lautsprecher und Ihr Mobiltelefon bzw. ein anderes kompatibles Gerät ein.
- 2 Wenn Sie den Lautsprecher bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit einem anderen Gerät gekoppelt haben, halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3 Schalten Sie innerhalb von drei Minuten die Bluetooth Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein und starten Sie die Suche nach Bluetooth Geräten.
- 4 Wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 5 Geben Sie den Passcode **0000** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Trennen der Kopplungen

Sie können alle mit dem Lautsprecher gekoppelten Geräte entfernen.

Schalten Sie den Lautsprecher aus und halten Sie  und den Ein-/Aus-Schalter fünf Sekunden lang gedrückt. Die weiße und rote Statusanzeige leuchten abwechselnd.

Wenn Sie  und die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, werden ebenfalls die Werkseinstellungen Ihres Lautsprechers wiederhergestellt.

Nachdem Sie die Kopplungen getrennt haben, müssen Sie den Lautsprecher koppeln, bevor Sie ihn wieder verwenden können. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wird der Kopplungsmodus automatisch eingeschaltet.

Wenn die Liste der mit dem Lautsprecher gekoppelten Geräte gelöscht wird, löschen Sie auch die Kopplung auf Ihrem Gerät, bevor Sie erneut eine Kopplung vornehmen.

Musik hören

Musikwiedergabe

Schließen Sie ein Mobiltelefon oder ein anderes kompatibles Gerät an den Lautsprecher an und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik.



Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Lauter-Taste. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Leiser-Taste.

Tipp: Sie können die Lautstärke über den Lautsprecher und über Ihr Mobiltelefon einstellen, sofern das Mobiltelefon über diese Funktion verfügt.

⚠ Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke.

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Gerät, während Sie unterwegs sind

Wechseln Sie sich mit Ihren Freunden bei der Wiedergabe Ihrer Musik ab. Sie können das verbundene Gerät unterwegs ohne Unterbrechung der Musik austauschen.

- 1 Während die Musik auf Ihrem verbundenen Gerät wiedergeben wird, halten Sie ⏸ zwei Sekunden lang gedrückt.
- 2 Koppeln und verbinden Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
- 3 Geben Sie die Musik auf dem soeben verbundenen Gerät wieder.

Support

Wenn Sie mehr über die Verwendung Ihres Mobiltelefons erfahren möchten oder sich hinsichtlich der Bedienung unsicher sind, lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch.

Falls Sie ein Problem haben, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstößen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Symbol der durchstrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Profile) zum Produkt unter www.nokia.com/ecoprofile.

Akkus und Ladegeräte

Informationen zu Akku und Ladegerät

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5J ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-50 . Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K, B oder N gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE1588

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt MD-51W in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und das Nokia Original Accessories-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkurrenzfrei irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Nokia Händler. Dieses Mobiltelefon kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

Hinweis: FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten zur Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung in Umgebungen, für die keine speziellen Vorschriften gelten. Dieses Sendegerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sendegerät aufgestellt oder betrieben werden.

/Ausgabe 1.2 DE