

Buku Petunjuk Nokia 305

Daftar Isi		Menyimpan nama dan nomor telepon	21
		Menggunakan panggilan cepat	21
		Mengirim info kontak	21
Keselamatan	4	Olahpesan	22
Persiapan	5	Mengirim pesan	22
Ponsel dua SIM	5	Membaca pesan yang diterima	22
Tombol dan komponen	6	Input teks	23
Memasukkan Kartu SIM utama dan baterai	7	Menulis teks menggunakan keypad layar	23
Memasukkan Kartu SIM kedua	9	Menggunakan keyboard layar	25
Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori	10	Menggunakan teks prediktif	26
Mengisi daya baterai	11	Konektivitas	26
Mengisi daya baterai melalui USB	12	Bluetooth	26
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	12	Kabel data USB	28
Antena GSM	12	Jam dan kalender	29
Menyambungkan headset	13	Mengubah waktu dan tanggal	29
Memasang tali	13	Menetapkan alarm	29
Penggunaan dasar	13	Menelusuri kalender pada berbagai tampilan	29
Ponsel layar sentuh	13	Menambah entri kalender	29
Dukungan	16	Foto dan video	30
Kode akses	17	Mengambil foto	30
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan	17	Merekam video	30
Mengunci tombol dan layar	18	Mengirim foto atau video	30
Menyalin kontak atau item lain dari ponsel lama	18	Mengatur file	31
Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM	19	Musik dan audio	31
Menonaktifkan pemberitahuan sosial	19	Memutar lagu	31
Panggilan	19	Radio FM	31
Membuat panggilan	19	Manajemen ponsel	33
Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	19	Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel	33
Membuat panggilan konferensi	20	Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC	34
Kontak	21	Mengembalikan pengaturan awal	34

Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori	35
------------------------------------------------------	----

Web 35

Tentang browser Web	35
---------------------	----

Menelusuri Web	35
----------------	----

Menghapus riwayat penelusuran	36
-------------------------------	----

Peta 36

Tentang Peta	36
--------------	----

Mencari tempat	37
----------------	----

Aksesori asli Nokia 37

Pedoman praktis tentang aksesori	37
----------------------------------	----

Baterai	37
---------	----

Informasi produk dan keselamatan 38

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan

Ponsel dua SIM

Anda dapat memiliki dua Kartu SIM di ponsel.

Beberapa manfaat ponsel dengan dua SIM

- Miliki dua nomor telepon, namun bawa satu ponsel saja. Gunakan SIM kantor dan pribadi secara bersamaan.
- Anda dapat dihubungi di kedua nomor karena kedua SIM aktif.
- Hemat biaya – gunakan penyedia layanan jaringan terbaik untuk kondisi tertentu.
- Tetap berkomunikasi – Hindari perbedaan jangkauan layanan di antara penyedia layanan.


Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

Jika Anda hanya memiliki satu Kartu SIM, masukkan kartu tersebut ke dalam dudukan Kartu SIM1. Beberapa fitur dan layanan mungkin hanya tersedia saat menggunakan Kartu SIM dalam dudukan Kartu SIM1. Jika hanya terdapat Kartu SIM di dalam dudukan Kartu SIM2, Anda hanya dapat membuat panggilan darurat.

Ketersediaan SIM

- Bila Anda menetapkan satu SIM untuk digunakan pada panggilan keluar, pengiriman pesan teks maupun multimedia, atau upload dan download data, SIM lain tetap dapat menerima panggilan atau pesan teks dan multimedia.
- Bila terdapat panggilan aktif, pengiriman atau penerimaan pesan teks maupun multimedia, atau upload maupun download data di satu SIM, maka SIM lain tidak dapat digunakan.

Tombol dan komponen



- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol panggil
- 4 Mikrofon
- 5 Soket pengisi daya
- 6 Soket micro-USB
- 7 Soket headset (soket Nokia AV 3,5 mm)
- 8 Tombol volume atas/perbesar tampilan
- 9 Tombol volume bawah/perkecil tampilan
- 10 Tombol kunci
- 11 Tombol putus/daya



- 12 Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari lensa sebelum menggunakan kamera.
- 13 Slot Kartu SIM (SIM 2)
- 14 Slot kartu memori
- 15 Loudspeaker

Memasukkan Kartu SIM utama dan baterai

❗ Catatan: Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

❗ Penting: Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.




❗ Penting: Agar kartu SIM tidak rusak, selalu keluarkan baterai sebelum Anda memasukkan atau mengeluarkan kartu.

Ponsel ini ditujukan untuk penggunaan dengan baterai BL-4U. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Jika Anda hanya memiliki satu SIM, masukkan kartu ke dudukan Kartu SIM internal.

SIM dan kontakannya mudah rusak jika tergores atau tertekuk, karenanya hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkan kartu.

- 1 Letakkan kuku Anda pada celah di tepi kanan ponsel, lalu angkat dan lepas penutup belakang secara perlahan (1).



- 2 Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai (2).




- 3 Geser SIM di bawah pelat logam (3). Pastikan bidang kontak kartu menghadap ke bawah dan pelat mengunci SIM pada tempatnya (4).



- 4 Sejajarkan bidang kontak baterai, masukkan baterai (5), lalu pasang kembali penutup belakang (6).





Memasukkan Kartu SIM kedua


Anda memiliki Kartu SIM kedua, namun ingin tetap menggunakan Kartu SIM utama? Anda dapat memasukkan atau mengeluarkan Kartu SIM kedua tanpa menonaktifkan ponsel.



- 1 Buka penutup slot SIM eksternal bertanda **SIM 2**.
- 2 Dorong SIM dengan bidang kontak menghadap ke atas hingga terkunci pada tempatnya.
- 3 Pasang penutup ponsel.

Mengeluarkan Kartu SIM kedua

- 1 Buka penutup slot SIM.
- 2 Dorong SIM hingga terlepas, lalu tarik kartu keluar.



Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori

Gunakan hanya kartu microSD kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



Ponsel ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 32 GB.

Anda dapat memasukkan atau mengeluarkan kartu memori tanpa menonaktifkan ponsel.

Memasukkan kartu memori




- 1 Gunakan kuku untuk membuka penutup slot kartu memori.
- 2 Dorong kartu memori dengan bidang kontak menghadap ke atas hingga terkunci pada tempatnya.
- 3 Tutup penutup slot kartu memori.

Mengeluarkan kartu memori

⚠ Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


- 1 Buka penutup slot kartu memori.
- 2 Dorong kartu hingga terlepas, lalu tarik kartu keluar.



- 3 Pasang penutup ponsel.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya. Jika ponsel menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:



- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke ponsel.
- 3 Bila ponsel menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.


Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis, namun Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambung ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.

Agar soket pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepas kabel pengisi daya.



Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Tekan terus tombol daya  hingga ponsel bergetar.



Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Antena GSM



Gambar menunjukkan bidang antena GSM berwarna abu-abu.

Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Menyambungkan headset



Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan apapun ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke Soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Memasang tali



Tali mungkin dijual terpisah.

Penggunaan dasar

Ponsel layar sentuh

Mengubah pengaturan dengan cepat

Sebagai pengganti membuka menu ponsel, Anda dapat secara cepat mengubah beberapa pengaturan dengan menggeser ke bawah dari bagian atas layar pada sebagian besar tampilan.



Anda dapat:

- Mengetahui apakah ada panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Mengubah profil, misalnya mengalihkan ponsel ke diam
- Membuka pemutar musik, misalnya menjeda lagu yang sedang diputar
- Membuka atau menutup sambungan Internet data ponsel
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth
- Beralih ke SIM lain

Menggunakan layar sentuh


Untuk menggunakan ponsel, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.

Membuka aplikasi atau item

Sentuh aplikasi atau item.

Menyetuh terus untuk melihat pilihan lainnya

Letakkan jari Anda pada item hingga menu terbuka.




Contoh: Untuk mengedit atau menghapus janji kalender, sentuh terus janji, lalu tentukan pilihan yang diinginkan.

Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser ke arah yang diinginkan.



Contoh: Geser ke kiri atau kanan di antara layar awal atau bila menelusuri foto. Untuk dengan cepat menggulir daftar atau menu panjang, geser jari dengan cepat ke atas atau bawah di layar, lalu angkat jari Anda. Untuk menghentikan guliran, sentuh layar.



Memperbesar atau memperkecil tampilan


Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.



Beralih di antara layar

Ponsel ini dilengkapi tiga layar awal: satu untuk aplikasi, satu untuk cara pintas favorit, dan satu untuk aplikasi yang paling sering digunakan, misalnya tombol layar.

Geser ke kiri atau kanan.



- Layar saya adalah tempat yang dapat digunakan untuk menambahkan kontak dan cara pintas favorit.
- Di layar aplikasi, Anda dapat membuka aplikasi dan mengaturnya sesuai keinginan.
- Di tombol layar, Anda dapat membuat panggilan. Sebagai pengganti tombol layar, Anda dapat menambahkan pemutar musik atau radio.

Mempersonalisasi tombol layar

Jika tidak terlalu sering menggunakan tombol layar, Anda dapat mempersonalisasi tombol layar dan menggantinya dengan pemutar musik atau radio.

- 1 Sentuh terus layar saya atau layar aplikasi.
- 2 Geser ke tombol layar.
- 3 Pilih aplikasi yang diinginkan.

Dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk dengan cermat.

Jika Anda mengalami masalah, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel

- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Kode akses

Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut, kemudian mengatur agar ponsel memintanya. Kode keamanan default adalah 12345. Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama Kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama Kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada Kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk mengatur cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **p'aturan > keamanan**.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan

Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan, mengirim pesan, atau meng-upload dan men-download data. Jika memberi nama Kartu SIM, Anda dapat melihatnya sekilas, misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

Pilih **Manajer SIM**.

Pilih **1** atau **2**. SIM yang dipilih akan selalu digunakan bila membuat panggilan, mengirim pesan, atau meng-upload dan men-download data.

Mengatur ponsel agar selalu menanyakan SIM yang akan digunakan

Pilih **?**.

Menetapkan fungsi untuk menggunakan SIM tertentu

Pilih **★**.

Mengubah nama SIM

Pilih Nama SIM, lalu tulis nama.

Pengaturan SIM akan tetap disimpan, meskipun Anda beralih di antara SIM berulang kali.

Mengunci tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Tekan tombol kunci.

Mengaktifkan tombol dan layar

Tekan tombol kunci, lalu geser layar ke kiri atau kanan.

Tips: Anda dapat menjawab atau menolak panggilan menggunakan tombol panggil atau putus meskipun tombol dan layar terkunci.

Menyalin kontak atau item lain dari ponsel lama

Ingin menyalin kontak, kalender, dan item lain dari ponsel lama Nokia yang kompatibel agar dapat segera menggunakan ponsel baru? Anda dapat melakukannya secara gratis.



- 1 Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel.
Pilih p'aturan > konektivitas > Bluetooth.
- 2 Pilih p'aturan > sinkron & p'cdgan.
- 3 Pilih alih telepon > salin ke sini.
- 4 Pilih yang akan disalin, lalu pilih ✓.
- 5 Pilih ponsel lama dari daftar.

- 6 Jika perlu, sepakati kode akses untuk sambungan ini, lalu ketik di kedua ponsel. Di beberapa ponsel, kode akses sudah tetap. Untuk info rinci, lihat buku petunjuk ponsel lama.
- 7 Jika diminta, bolehkan permintaan sambungan dan penyalinan.

Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM

Anak Anda ingin bermain dengan ponsel, namun Anda tidak ingin ia membuat panggilan tanpa disengaja? Beberapa fitur di ponsel, misalnya permainan dan kalender, dapat digunakan tanpa memasukkan Kartu SIM. Fitur yang ditampilkan redup dalam menu tidak dapat digunakan.

Menonaktifkan pemberitahuan sosial

Untuk menonaktifkan pemberitahuan dari aplikasi jaringan sosial, pilih **Pemberitahuan** >  > pengaturan di layar aplikasi.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Untuk membuka tombol layar, pilih **telepon** atau geser ke kiri
- 2 Ketik nomor telepon.
- 3 Tekan .
- 4 Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Bila seseorang menghubungi Anda, ponsel akan menampilkan SIM yang digunakan.

Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkan panggilan.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan.

- 1 Pilih **p'aturan** > **panggilan** > **p'alihan panggilan**.
- 2 Pilih Kartu SIM yang akan digunakan.
- 3 Pilih ketentuan untuk mengalihkan panggilan masuk:

sm. panggilan suara — Mengalihkan semua panggilan suara masuk.

jika sibuk — Mengalihkan panggilan suara bila sibuk.

jika tidak dijawab — Mengalihkan panggilan suara hanya bila tidak dijawab.

jk di luar jangkauan — Mengalihkan panggilan suara bila ponsel dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan selama jangka waktu tertentu.

jika tidak tersedia — Mengalihkan panggilan suara bila tidak dijawab atau ponsel sibuk, dinonaktifkan, maupun berada di luar jangkauan jaringan.

- 4 Pilih **aktifkan > ke kotak psn suara atau ke nomor lain**.
- 5 **Jika jika tidak dijawab atau jika tidak tersedia** dipilih, atur durasi hingga panggilan dialihkan.

Membuat panggilan konferensi

Ingin memberitahukan berita baik kepada teman? Dengan panggilan konferensi, Anda dapat dengan mudah menghubungi beberapa orang sekaligus, sehingga Anda tidak perlu menghubungi mereka secara terpisah.



Panggilan konferensi adalah layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan jaringan.

- 1 Buat panggilan pertama.
- 2 Sewaktu dalam panggilan, pilih **pilihan > panggilan baru**.
- 3 Masukkan nomor telepon, lalu pilih **HUBUNGI**, atau gunakan **CARI** dan kontak. Panggilan pertama akan ditahan hingga Anda menyambungkan panggilan konferensi.
- 4 Setelah Anda dapat berbicara dengan pemanggil kedua, pilih **pilihan > konferensi**. Anda dapat menambahkan panggilan lain ke konferensi.

Tips: Untuk berbicara secara pribadi dengan salah satu pemanggil saat panggilan konferensi berlangsung, pilih **pilihan > panggilan pribadi** dan nomor. Panggilan konferensi akan ditahan. Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih **pilihan > konferensi**.

- 5 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan **ⓧ**.

Kontak

Menyimpan nama dan nomor telepon

Pilih Kontak.

Pilih , lalu tulis nama, nomor, dan rincian lainnya.

Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.

Mengedit rincian kontak

Pilih kontak dan , lalu edit rincian.

Menambah rincian lainnya

Pilih kontak dan  > tambah rincian, lalu pilih rincian.

Menggunakan panggilan cepat

Hubungi teman dan keluarga dengan cepat, tetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih telepon dan  > panggilan cepat.

Anda hanya dapat menggunakan panggilan cepat untuk kontak yang tersimpan di ponsel atau SIM di dudukan SIM internal.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Pilih tombol angka. 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.
- 2 Untuk mencari kontak, pilih CARI. Anda juga dapat mengetik nomor.

Membuat panggilan

Di tombol layar, tekan terus tombol angka.

Mengirim info kontak

Ingin mengirim nomor telepon atau alamat e-mail kepada seseorang yang baru ditemui? Tambahkan info kontak sendiri ke daftar kontak, lalu kirim kartu nama kepada pengguna tersebut.

- 1 Pilih Kontak.
- 2 Pilih kartu kontak berisi info Anda sendiri.
- 3 Pilih kirim kartu kontak dan cara mengirim kartu.

Menyimpan kartu nama yang diterima

Buka kartu nama, lalu pilih .

Olahpesan

Mengirim pesan

Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan teks dan multimedia.

- 1 Pilih olahpesan dan .
- 2 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih . Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 3 Tulis pesan di kotak teks.

Tips: Untuk menyertakan lampiran, misalnya foto atau video, pilih  > sisipkan konten.

- 4 Pilih .
- Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Mengirim pesan dengan lampiran, misalnya foto atau video, mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk info lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksan, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Membaca pesan yang diterima

Bila seseorang mengirim pesan kepada Anda, pemberitahuan akan ditampilkan di layar terkunci. Untuk melihat pesan, geser ke kiri atau kanan pada pemberitahuan.

Pesan akan digabungkan dalam percakapan berisi semua pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan. Untuk membaca percakapan, pilih percakapan dari daftar pada tampilan percakapan.

Membalas pesan

- 1 Dalam percakapan, pilih **Sentuh untuk membalas**.
- 2 Tulis balasan, lalu pilih .
- 3 Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Meneruskan pesan

- 1 Dalam percakapan, pilih pesan.
- 2 Pilih  > **teruskan**.
- 3 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih . Anda juga dapat memasukkan nomor telepon.
- 4 Edit pesan jika ingin, lalu pilih .
- 5 Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Menyimpan lampiran foto atau file lain


- 1 Dalam percakapan, pilih pesan berisi file tersebut.
- 2 Pilih file dan  > **simpan**, lalu pilih lokasi penyimpanan file. File akan disimpan dalam aplikasi yang sesuai, misalnya Galeri.

Membaca pesan di lain waktu

Pilih olahpesan dan percakapan.

Input teks**Menulis teks menggunakan keypad layar****Menggunakan keypad layar**

Untuk membuka keypad alfanumerik biasa, putar ponsel ke modus lanskap.



- 1 Tombol tutup
- 2 Tombol karakter
- 3 Tombol smiley - Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.
- 4 Tombol spasi
- 5 Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar-kecil. Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.
- 6 Tombol pilihan input - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keyboard layar.
- 7 Tombol simbol - Untuk memasukkan karakter khusus.
- 8 Tombol modus karakter/angka - Untuk beralih antara karakter dan angka.
- 9 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.

Menutup keypad

Geser ke bawah pada keypad. Anda juga dapat memilih dan menahan tombol tutup.

Beralih kembali ke keyboard

Putar ponsel ke modus lanskap.

Menggunakan keypad layar

Untuk membuka keypad layar saat menulis teks, putar ponsel ke modus potret.

Memasukkan karakter

- 1 Pilih tombol karakter berulang kali hingga karakter ditampilkan. Tersedia lebih banyak karakter dari yang tertera pada tombol.

- 2 Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

Memasukkan spasi

Pilih ____.

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Bila teks prediktif nonaktif, pilih ____ tiga kali.

Memasukkan angka

Pilih **123** lalu pilih angka.

Memasukkan karakter khusus

Pilih tombol sim, lalu pilih karakter khusus.

Menggunakan keyboard layar

Saat memegang ponsel dalam modus lanskap, pilih kotak teks.



- 1 Tombol tutup
- 2 Tombol karakter
- 3 Tombol shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar saat menulis dengan huruf kecil atau sebaliknya, pilih tombol sebelum memasukkan karakter. Untuk beralih ke modus caps lock, pilih tombol dua kali. Dalam beberapa bahasa, tombol ini akan membuka rangkaian karakter baru.
- 4 Tombol simbol - Untuk memasukkan karakter khusus atau angka.
- 5 Tombol pilihan input - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keypad layar.
- 6 Tombol spasi
- 7 Tombol enter - Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya.
- 8 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.
- 9 Tombol selesai

Menutup keyboard

Geser ke bawah pada keyboard. Anda juga dapat memilih dan menahan tombol tutup.

Menggunakan teks prediktif

Teks prediktif tidak tersedia dalam semua bahasa.

- 1 Pilih  > prediksi > .
- 2 Tulis kata. Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda menulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.
- 3 Jika kata tidak ada dalam kamus, pilih pop-up dan , lalu tambahkan kata baru ke kamus.

Bila menggunakan teks prediktif, Anda dapat menggunakan ponsel untuk melengkapi dan mengetik kata secara otomatis.

Menggunakan pelengkap kata

Pilih  > penyelesaian kata > .

Konektivitas

Bluetooth


Tentang Bluetooth

Pilih p'aturan > konektivitas > Bluetooth.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan untuk mengirim item dari ponsel serta menyalin file dari PC yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.



Bila ponsel terkunci, Anda hanya dapat menyambung ke perangkat pasangan yang telah ditetapkan ke **sambung otom..**

Tips: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih  atau .

! Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan teknologi Bluetooth. Misalnya di Prancis, Anda hanya boleh menggunakan teknologi Bluetooth di dalam ruangan. Setelah tanggal 1 Juli 2012, larangan penggunaan teknologi Bluetooth di luar ruangan untuk produk ini di Prancis akan ditarik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke headset nirkabel

Ingin tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung? Gunakan headset nirkabel. Anda juga dapat menjawab panggilan, meskipun ponsel tidak berada dalam genggaman.

- 1 Pilih **p'aturan > konektivitas > Bluetooth.**
- 2 Pastikan **Bluetooth** telah aktif.
- 3 Aktifkan headset.
- 4 Untuk mencari headset, pilih .
- 5 Pilih headset.
- 6 Anda mungkin harus mengetik kode akses (misalnya, 1234).

Mengirim foto atau konten lainnya menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, dan konten lainnya yang Anda buat ke komputer atau ponsel teman.

- 1 Pilih dan tahan item yang akan dikirim.
- 2 Pilih **kirim > via Bluetooth.**

- 3 Pilih perangkat yang kompatibel yang akan disambungkan. Jika Anda tidak dapat melihat perangkat tersebut, untuk mencarinya, pilih . Perangkat Bluetooth dalam jarak dekat akan ditampilkan.
- 4 Jika diminta, masukkan kode akses.

Tips: Anda juga dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim kartu nama.

Melindungi ponsel

Anda ingin mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan menyambung ke ponsel bila Bluetooth aktif?

Pilih **p'aturan > konektivitas > Bluetooth**.

Mengatur ponsel agar tidak ditemukan pengguna lain

Pilih **visibilitas telp saya > tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel Anda tidak dapat ditemukan oleh pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth > tidak aktif**.

Tips: Untuk menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyalin foto dan konten lainnya antara ponsel dan komputer.

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih modus:

Nokia Suite — Gunakan modus ini jika Nokia Suite telah terinstal di komputer.

transfer media — Gunakan modus ini jika Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Anda juga dapat menggunakan modus ini jika ingin menyambung ke sistem home entertainment.

penyimp. massal — Gunakan modus ini jika Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.

Anda juga dapat menggunakan modus ini jika ingin menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya home stereo atau stereo mobil.

- 3 Untuk menyalin konten, gunakan Nokia Suite atau manajer file komputer.

Jam dan kalender

Mengubah waktu dan tanggal

Pilih p'aturan, lalu pilih tanggal dan waktu.

Mengubah zona waktu saat bepergian

- 1 Pilih pengaturan > zona waktu:.
- 2 Pilih zona waktu lokasi.
- 3 Pilih ✓.

Waktu dan tanggal di ponsel diatur menurut zona waktu.

Misalnya, GMT +7 adalah zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Menetapkan alarm

Gunakan ponsel sebagai jam alarm.

Pilih alarm.

- 1 Tetapkan waktu alarm, lalu pilih Simpan.
- 2 Untuk mengatur alarm agar berbunyi di waktu yang sama pada hari tertentu, pilih  > pengulangan alarm dan hari.

Menelusuri kalender pada berbagai tampilan

Ingin melihat semua entri kalender untuk hari tertentu? Anda dapat menelusuri entri pada berbagai tampilan.

- 1 Pilih kalender.
- 2 Untuk melihat entri hari atau bulan tertentu, pilih  atau .
- 3 Untuk melihat catatan atau daftar agenda, pilih  atau .

Menambah entri kalender

- 1 Pilih kalender.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih jenis entri.
- 4 Isi kolom, lalu pilih ✓.

Foto dan video

Untuk menggunakan kamera, Anda harus memasukkan kartu memori yang kompatibel ke ponsel.

Mengambil foto

- 1 Untuk membuka kamera, pilih **kamera**.
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 3 Pilih .

Foto akan disimpan di galeri.

Menutup kamera

Pilih .

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Untuk membuka kamera, pilih **video**.

- 1 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .

Video akan tersimpan di galeri.

Menutup kamera

Pilih .

Mengirim foto atau video

Ingin berbagi foto serta video dengan keluarga dan teman? Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan multimedia atau e-mail atau menggunakan Bluetooth.

Pilih **galeri**.

- 1 Buka tab berisi foto atau video.
- 2 Pilih dan tahan foto atau video, lalu pilih kirim dan cara mengirimnya.

Mengirim beberapa foto atau video sekaligus

- 1 Buka tab berisi foto atau video.

- 2 Pilih  lalu tandai yang akan dikirim.
- 3 Pilih  dan cara mengirimnya.

Mengatur file

Anda dapat membuat folder baru di memori ponsel atau kartu memori. Tindakan ini akan memudahkan pencarian file. Dalam folder, Anda dapat menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan subfolder.

Pilih file.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih  > **tambah folder**.

Menyalin atau memindahkan file ke folder

- 1 Pilih dan tahan file, lalu tentukan pilihan.
- 2 Pilih lokasi penyalinan atau pemindahan file.

Musik dan audio

Memutar lagu

Mendengarkan musik favorit di ponsel.

Pilih musik.

- 1 Pilih  dan lagu atau album yang akan diputar.
- 2 Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, pilih  atau .
- 3 Untuk beralih ke lagu berikutnya, pilih . Untuk beralih ke lagu sebelumnya, pilih  dua kali.

Memutar maju atau mundur cepat

Pilih dan tahan  atau .

Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih  > **acak**.

Radio FM

Tentang radio FM

Pilih radio.

Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel. Cukup sambungkan headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.



Mendengarkan radio

Sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena.

Pilih radio.

Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume.

Menghentikan radio

Tekan tombol putus.

Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Pilih .

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Pilih radio.

Sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena.

Mencari semua stasiun yang tersedia

Pilih  > cari semua stasiun.

Mengatur frekuensi secara manual

Sentuh frekuensi, lalu gulir ke frekuensi tertentu.

Menyimpan stasiun

Pilih .

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya yang disimpan

Pilih  atau .

Beralih ke frekuensi dengan penerimaan lebih baik secara otomatis

- 1 Pilih  > RDS > aktif.
- 2 Pilih frekuensi otomatis > aktif.

Manajemen ponsel**Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel**

Ingin meningkatkan performa ponsel serta mendapatkan pembaruan aplikasi dan fitur hebat baru? Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk mengoptimalkan penggunaan ponsel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

 Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Anda hanya dapat memperbarui perangkat lunak bila menggunakan Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Pilih p'aturan.



Pilih telepon > p'baruan perangkat.

- 1 Untuk memeriksa pembaruan, pilih **dwl prgkt lnk prgkt**.
- 2 Untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak, pilih **dwl prgkt lnk prgkt**. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.
- 3 Jika penginstalan dibatalkan setelah download, pilih **instal p'baruan pl**.

Pembaruan perangkat lunak mungkin berlangsung beberapa menit. Jika terjadi masalah saat penginstalan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menampilkan versi perangkat lunak saat ini

Pilih **rincian prgkt lnk br**.

Memeriksa pembaruan perangkat lunak secara otomatis

Pilih **pembaruan PL oto.**, lalu tentukan frekuensi pemeriksaan pembaruan perangkat lunak baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengembalikan pengaturan awal

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 2 Pilih **p'aturan**, lalu pilih **kbl ke p'atrnr pabrik > hanya pengaturan**.
- 3 Ketik kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke kartu memori yang kompatibel.

Pilih p'aturan > sinkron & p'cdgan.

- 1 Pilih buat cadangan.
- 2 Pilih yang akan dicadangkan, lalu pilih ✓.

Mengembalikan cadangan

- 1 Pilih kmbllkn cadangan.
- 2 Pilih yang akan dikembalikan, lalu pilih ✓.

Web

Tentang browser Web

Pilih internet.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web untuk melihat halaman Web di Internet.

Browser Web akan mengompresi dan mengoptimalkan konten Web untuk ponsel, sehingga Anda dapat menelusuri Web lebih cepat dan hemat biaya data.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Untuk ketersediaan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan jaringan.

Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan.

Menelusuri Web

Pilih internet.

Mengunjungi situs Web

Tulis alamat Web di panel alamat.

Bergerak pada halaman Web

Tarik halaman menggunakan jari Anda.

Mencari di Internet

Tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta, pilih mesin pencari default.

Kembali ke halaman Web yang dikunjungi sebelumnya

Pilih ★ > Riwayat dan halaman Web.

Situs Web mungkin akan meminta izin mengakses informasi lokasi Anda saat ini, misalnya untuk mempersonalisasi informasi yang ditampilkan. Jika Anda membolehkan situs Web menggunakan informasi lokasi, maka lokasi Anda mungkin dapat dilihat oleh pengguna lain, tergantung pada situs Web. Baca kebijakan privasi di situs Web.

Menghapus riwayat penelusuran

Pilih internet.

Pilih ★ > ☰ > Kosongkan riwayat.

Menghapus cookie atau teks yang disimpan dalam form Web

Pilih 🌐 > ☰ > Pengaturan dan Hapus cookie atau Hapus pengisian oto..

Peta**Tentang Peta**

Pilih peta.

Peta akan menunjukkan lokasi di sekitar dan membantu Anda merencanakan rute. Anda dapat:

- Melihat lokasi Anda di peta
- Merencanakan rute ke tempat di sekitar
- Mencari tempat atau alamat dan menyimpannya
- Mengirim lokasi atau tempat kepada teman dalam pesan teks

Ponsel mungkin memiliki kartu memori dengan peta yang telah tersedia untuk negara Anda. Pastikan kartu memori dimasukkan ke ponsel sebelum menggunakan Peta.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Mencari tempat

- 1 Pilih peta.
- 2 Pilih  untuk melihat toolbar, lalu pilih .
- 3 Tulis nama tempat atau alamat.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 14 jam .

Siaga:

Hingga 22 hari .

⚠ Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada Jaringan GSM 900 dan 1800 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta

pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Tips dan Penawaran

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari Nokia. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih **p'aturan > Akun Nokia > Tips dan Penawaran**.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan selular akan dikirim ke Nokia saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga mungkin akan dikirim ke Nokia saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Baterai dan pengisi daya Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-4U asli. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini.

Isi daya perangkat menggunakan: Pengisi daya AC-11 . Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

⚠ Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan ponsel telah diaktifkan.
- 2 Pastikan kekuatan sinyal memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan SIM.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika layar dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- 3 Untuk membuka tombol layar, pilih telepon.
- 4 Ketik nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 5 Tekan tombol panggil.
- 6 Berikan info yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi account berlangsung, tekan tombol panggil.

⚠ Penting: Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk paparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau minimal 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong

udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesoris di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,20 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-766 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan TM dari masing-masing pemiliknya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Mencakup perangkat lunak kriptografi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terka dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.



Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

/Edisi 1.2 ID